GUÍA INICIO RÁPIDO PUESTA EN MARCHA UPS MÁS BANCOS EXTERNOS G27

1) Instale el equipo UPS en un lugar adecuado y sitúe el banco de batería al lado

El equipo UPS debe ser instalado en un ambiente libre de: polvo, humedad con condensación, ingreso de insectos o material particulado (de un generador o similar).

El ambiente NO debe ser confinado o tener altas temperaturas (se recomienda el uso de celosías con filtro o celosías + malla anti-insectos), pero sin contacto con el exterior (equipamiento para uso interior, no a la intemperie).

2) Conecte el banco de baterías a la UPS



Si el equipamiento tiene más de un banco de baterías conéctelos entre si previo a la conexión a la UPS. Siga las instrucciones que tienen las etiquetas de los conectores.



El conector solo permite su conexión en la polaridad correcta.

3) Conecte la alimentación y salida de corriente alterna



(Enchufe alimentación 220Vac)



Si el equipamiento fue preparado con una UPS con salidas de tipo italianas (3 clavijas para 10A), estándar de Chile, no será necesario el adaptador de salida.

(Enchufe salida 220Vac)

Una vez conectado el banco de baterías y la alimentación de 220V AC el equipo comenzará automáticamente el proceso de encendido, pasado un par de segundos la pantalla indicará "LINE" con lo cual la UPS estará respaldando y acondicionando la salida.

Con lo anterior el equipo estará encendido y listo para trabajar. Se recomienda hacer una prueba de corte de suministro para asegurar que este todo funcionando correctamente, además de leer y almacenar el manual del equipo UPS.